

Краткая инструкция

WPM 2006 plus
WPM 2006 R
WPM 2007 plus
WPM 2007 R

1. Функции клавиш

Обслуживание системы управления тепловым насосом осуществляется при помощи шести нажимных клавиш.



Кратковременное
нажатие клавиши.

Измените режим работы путём однократного или многократного нажатия.

Заполненный квадрат в верхнем правом углу дисплея отображает действующий режим работы.

Символ	Режим работы	Значение
	Автоматический	Полностью автоматическое управление всей системы отопления тепловым насосом.
	Отпуск	Снижение температуры и блокировка горячей воды на устанавливаемый период времени (в днях).
	Party	Игнорирование программы снижения температуры на устанавливаемый период времени (в часах).
	Теплогенератор 2	Блокировка теплового насоса, отопление и приготовление горячей воды производится при помощи второго теплогенератора тепла (например, отопление жидким топливом) или стержневых электрических нагревательных стержней.
	Лето	Приготовление горячей воды и воды для плавательного бассейна, режим отопления заблокирован.
	Охлаждение	Не все модели тепловых насосов могут работать в режиме работы «Охлаждение».

После нажатия клавиши на дисплее появляется информация о выбранном режиме работы в виде текста.
Выбранный режим работы включается по прошествии примерно 10 секунд.



Удержание клавиши
нажатием в течение
2 секунд.

Перейдите в меню изменения настроек.



Кратковременное
нажатие клавиши.

Перейдите назад к более высокому уровню меню.

Удержание клавиши
нажатием в течение
3 секунд.

Перейдите назад к стандартной индикации.

Удержание клавиши
нажатием в течение
5 секунд.

Активируйте и деактивируйте блокировку клавиш.



Кратковременное
нажатие клавиши.

Подтвердите изменение регулируемых параметров (клавиша „Ввод“).



Кратковременное
нажатие клавиши.

Повысьте температуру обогрева на 1 °C при помощи однократного нажатия.
Шкальный индикатор передвинулся вправо.



Кратковременное
нажатие клавиши.

Понизьте температуру обогрева на 1 °C при помощи однократного нажатия.
Шкальный индикатор передвинулся влево.

2. Меню настроек

Настройки в соответствии с индивидуальными потребностями.



Удержание клавиши
нажатием в течение
2 секунд.

Перейдите в меню изменения настроек.



Кратковременное
нажатие клавиши.

Подтвердите выбор пункта меню «Настройки» для перехода в подменю.



Кратковременное
нажатие клавиши.

Перейдите к следующим функциям настроек.



Удержание клавиши
нажатием в течение
1 секунды.

Перейдите назад к более высокому уровню меню.

Указание: Данная краткая инструкция не заменяет прилагаемое руководство по эксплуатации, которое Вы также можете скачать в Интернете.

Краткая инструкция

WPM 2006 plus
WPM 2006 R
WPM 2007 plus
WPM 2007 R

3. Приготовление горячей воды

Настройка температуры горячей воды и устройства блокировки горячей воды.



Удержание клавиши
нажатием в течение 2 секунд.
Перейдите в меню изменения настроек.



Кратковременное
нажатие клавиши.
Подтвердите выбор пункта меню «Настройки».



Кратковременное
нажатие клавиши.
Выберите путем многократного нажатия пункт меню «Горячая вода».



Кратковременное
нажатие клавиши.
Подтвердите выбор пункта меню «Горячая вода».



Кратковременное
нажатие клавиши.
Подтвердите выбор пункта меню «Зад. температура горячей воды».



Кратковременное
нажатие клавиши.
Повысьте или понизьте заданную температуру горячей воды согласно Вашим потребностям.



Кратковременное
нажатие клавиши.
Подтвердите установленное значение.



Кратковременное
нажатие клавиши.
Выберите пункт меню «Блокировка горячей воды».



Кратковременное
нажатие клавиши.
Подтвердите выбор пункта меню «Блокировка горячей воды».



Кратковременное
нажатие клавиши.
Перейдите к настраиваемому значению, задающему начало блокировки горячей воды (время).



Кратковременное
нажатие клавиши.
Увеличьте или уменьшите настраиваемое значение согласно Вашим потребностям.



Многократное
кратковременное
нажатие клавиши.
Переходите к следующим настраиваемым значениям до тех пор, пока курсор не начнет мигать в верхнем углу.
Пример: «Время 1: 06:00-22:00» – производится блокировка приготовления горячей воды с 6 до 22 часов.



Кратковременное
нажатие клавиши.
Выберите пункт меню «Блокировка горячей воды» (Пн – Вс).



Многократное
кратковременное
нажатие клавиши.
Переходите к отдельным дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем.



Кратковременное
нажатие клавиши.
Выберите одно или оба времени блокировки для каждого дня и подтвердите их выбор нажатием на клавишу «Ввод».

N: не выбрано ни одного времени блокировки,

Z1: время 1 выбрано в качестве времени блокировки,

Z2: время 2 выбрано в качестве времени блокировки,

J: время 1 и время 2 выбраны в качестве времени блокировки.

Пример: «Сб: N» и «Вс: N» предотвращают блокировку горячей воды в выходные дни.

Переход к стандартной индикации в случае возможных проблем в настройках.



Удержание клавиши
нажатием в течение 3 секунд.
Перейдите назад к стандартной индикации.